

Palette: Liste du matériel importé
Dialogue: Placer automatiquement les vues sélectionnée
Définition des termes

	X1.1	<input type="radio"/>	N	<input type="radio"/>
	X1.2	<input type="radio"/>	N	<input type="radio"/>
	X1.3	<input type="radio"/>	N	<input type="radio"/>
	X1.4	<input type="radio"/>	N	<input type="radio"/>
	X1.5	<input type="radio"/>	N	<input type="radio"/>

5 vues à placer sur le rail

Hager1
Valeur

tebis

Schaltuhr

BUS

[illegible]

Espace entre vues

Marges annexes

Marges annexes:

- G: Gauche
- Espace entre les vues,
- D: Droite.

Espace utilisé

Espace déjà utilisé sur le rail,
s'il contient déjà un symbole.

Longueur optimum

(Pour placer toutes les vues, en tenant comptes des différentes marges)

Espace disponible

Espace encore disponible sur le rail,
pour placer les vues sélectionnées.

Longueur initiale

(Avant un éventuel ajustement)

1 bloc =
un symbole
+ marges gauche & droite
+ Espace entre vues

R02

Espace entre vues

Marge gauche

OUT

Ph. C.1
2763523

Marge droite

1 block