

## Exemple WinRELAIS

### **DISTRIBUTION PNEUMATIQUE DE PUISSANCE**

Exemple de schéma de puissance pneumatique :  
Mise en oeuvre de distributeurs, de silencieux,  
de vérins à double effet, etc .....

Ce schéma n'est pas un circuit électrique,  
mais comme, avec WinSymbole, il est possible de créer  
les symboles de son choix, il est possible d'utiliser WinRelais  
pour d'autres types de schéma...

Note: Les carrés rouges devant les bornes peuvent se  
masquer à l'impression. Ce qui n'est pas fait sur cet exemple.

